# 物理实验预习报告

实验名称: 非平衡电桥

指导教师: 王鲲

班级: 混合 2402

姓名: 张驰

学号: 3240103480

实验日期: 2025 年 4 月 24 日 星期四上午

浙江大学物理实验教学中心

## 1. 实验综述

(自述实验现象、实验原理和实验方法,不超过300字,5分)

在实际的物理过程中,很多量都是持续变化的,想要测量这样不断变化的量,就需要用 到非平衡电桥。


实验中搭建的电桥应该如右图所示。此时如果测量BD之间的电压,就可以通过计算得出 $R_x$ 电阻的大小。在测量物理量之前,可以先调节桥臂电阻,使得BD间的电压为0,这样在物理量变化时,电压只与 $R_x$ 有关。

具体地, 当BD断开时, 有:

$$U = U_g = \frac{R_2 R_x - R_1 R_3}{(R_1 + R_x)(R_2 + R_3)} E$$

当 $R_x$ 随着物理量而变化为 $R_x + \Delta R_x$ 时,有:

$$U = \frac{R_2 R_x + R_2 \Delta R_x - R_1 R_3}{(R_1 + R_x + \Delta R_x)(R_2 + R_3)} E$$



如此,就可以根据测得U的变化来得知 $\Delta R_x$ 的大小了。

接下来将其运用到测量变温金属电阻温度系数中去。首先我们知道其电阻和温度变化关系近似为:  $R_t = R_0(1+\alpha t)$ ,整理式子得到:  $U = \frac{\alpha t}{4+2\alpha t} E$ 。只需要测得对应温度t下的U就能计算出其系数了。

## 2.实验重点

(简述本实验的学习重点,不超过100字,3分)

- 1. 了解非平衡直流电桥工作原理和操作方法。
- 2. 应用非平衡直流电桥测量变温金属电阻温度系数。

### 3.实验难点

(简述本实验的实现难点,不超过100字,2分)

- 1. 实验开始前,所有导线,特别是加热炉与温控仪之间的信号输入线应连接可靠。
- 2. 传热铜块与传感器组件出厂时已由厂家调节好,不得随意拆卸。
- 3. 实验完毕后,切断电源,整理导线,并将实验仪器摆放整齐。
- 4. 由于热敏电阻、铜电阻耐高温的局限,设定加温的上限值不能超过100℃。

### 注意事项:

- 1. 用 PDF 格式上传"预习报告", 文件名: 学生姓名+学号+实验名称+周次。
- 2. "预习报告"必须递交在"学在浙大"的本课程的对应实验项目的"作业"模块内。
- 3. "预习报告"还须拷贝到"实验报告"中(便以教师批改)。
- 4. "普通物理学实验Ⅰ"和"物理学实验Ⅰ"都使用本"预习报告"。

浙江大学物理实验教学中心制